

# Útmutató a számítógépek felügyeletéhez

Vállalati asztali gépek

A kiadvány cikkszáma: 361202-211

#### 2004. május

Ez az útmutató az egyes számítógépekre előre telepített biztonsági és intelligens rendszerfelügyeleti szolgáltatások használatával kapcsolatos fogalmakat és tudnivalókat tartalmazza.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információ értesítés nélkül változhat.

A Microsoft és a Windows név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag az adott termékhez vagy szolgáltatáshoz mellékelt nyilatkozatokban kifejezetten vállalt jótállás vonatkozik. Az itt leírtak nem jelentenek további garanciát. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban esetleg előforduló technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

A jelen dokumentum szerzőijog-védelem alatt álló, tulajdonjogban lévő információt tartalmaz. A Hewlett-Packard Company előzetes írásos engedélye nélkül a dokumentum sem egészben, sem részben nem fénymásolható, sokszorosítható vagy fordítható le más nyelvre.



**FIGYELEM!** Az így megjelölt szöveg arra figyelmeztet, hogy az utasítás betartásának elmulasztása sérülést vagy halált okozhat.



**VIGYÁZAT!** Az így megjelölt szöveg azt jelzi, hogy az útmutatóban megadottaktól eltérő használat esetén károsodhat a készülék, vagy elveszhetnek a rajta tárolt adatok.

#### Útmutató a számítógépek felügyeletéhez

Vállalati asztali gépek

Első kiadás (2004. május)

A kiadvány cikkszáma: 361202-211

# Tartalomjegyzék

# Útmutató a számítógépek felügyeletéhez

Kezdeti beállítás és üzembe helyezés	. 2
Remote System Installation (Távoli rendszertelepítés)	. 3
Szoftverfrissítés és szoftverfelügyelet	. 4
HP Client Manager Software	. 4
Altiris Client Management Solutions	. 5
Rendszerszoftver-kezelő	.6
Proactive Change Notification	. 7
Subscriber's Choice	. 7
ROM frissítés	. 8
Távoli ROM-frissítés	. 8
HPQFlash	.9
Hibatűrő rendszerindítási blokk ROM	.9
A beállítások másolása	12
Kétállású bekapcsológomb	21
Webhely	
Építőkockák és partnerek	
Leltárkövetés és adatvédelem	23
Jelszavas védelem	30
Beállítási jelszó megadása a számítógép Setup segédprogramjával	
Bekapcsolási jelszó megadása	
a Computer Setup segédprogramban	31
DriveLock	
Intelligens fedélérzékelő	
Intelligens fedélzár	
Master Boot Record Security (A fő rendszerindítási rekord védelme)	
Mielőtt partícionálná vagy formázná az aktuális rendszer indítására	
alkalmas lemezt	45
A kábelzár nyílása	
Ujjlenyomat-azonosító technológia	
55 <b>.</b>	

Hibajelzés és helyreállítás	46
Meghajtóvédelmi rendszer	46
Túlfeszültség elleni védelemmel ellátott tápegység	47
Hőérzékelő	17

# Tárgymutató

# Útmutató a számítógépek felügyeletéhez

A HP Intelligent Manageability (Intelligens rendszerfelügyelet) szabványokon alapuló megoldásokat biztosít a hálózati környezetben működő asztali számítógépek, munkaállomások és hordozható számítógépek felügyeletéhez és kezeléséhez. A HP úttörő szerepet vállalt a munkaállomások felügyelhetősége terén, mivel 1995-ben elsőként fejlesztette ki az iparág első teljes körűen felügyelhető asztali személyi számítógépeit. A HP a felügyelhetőséget biztosító technológia szabadalomtulajdonosa. Azóta a Compaq vezető szerepet játszik az asztali számítógépek, munkaállomások és hordozható számítógépek hatékony telepítéséhez, beállításához és felügyeletéhez szükséges szabványok és infrastruktúra kifejlesztésében. A Compaq szorosan együttműködik az iparág felügyeleti szoftvereket készítő fontosabb gyártóival, így biztosítja a kompatibilitást az Intelligent Manageability és ezen termékek között. Az Intelligent Manageability fontos részét képezi a Compaq aziránti elkötelezettségének, hogy olyan, a számítógép életciklusát átfogó megoldásokat biztosítson, amelyek segítséget nyújtanak az asztali számítógépek életciklusának négy főbb fázisában: a tervezésben, az üzembe helyezésben, a felügyeletben és az új rendszerre vagy programra való áttérésben.

A munkaállomás-felügyelet legfontosabb szolgáltatásai a következők:

- Kezdeti beállítás és üzembe helyezés
- Távoli rendszertelepítés
- Szoftverfrissítés és -felügyelet
- ROM frissítés
- Leltárkövetés és adatvédelem
- Hibajelzés és helyreállítás



Az útmutatóban bemutatott szolgáltatások támogatása az egyes számítógéptípusokban és szoftververziókban eltérő lehet.

# Kezdeti beállítás és üzembe helyezés

A számítógépek előtelepített rendszerszoftver-csomagot tartalmaznak. Rövid "kibontás" után a számítógép használatra kész.

Az előtelepített szoftvercsomag helyett saját, testre szabott rendszer és alkalmazások telepítését is igényelheti. Testre szabott szoftvercsomag többféleképpen is telepíthető. Például:

- További alkalmazások telepítése az előtelepített szoftvercsomag kibontása után.
- Szoftvertelepítő eszközökkel (például az Altiris Deployment Solution<sup>TM</sup> segédprogrammal) az előtelepített szoftver lecserélése a testre szabott szoftvercsomagra.
- Merevlemez tartalmának másolása másik merevlemezre lemezklónozás útján.

A legmegfelelőbb telepítési módszer az informatikai környezettől és folyamatoktól függ. A HP Lifecycle Solutions webhely (http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/country/us/en/solutions.html) PC Deployment című részében útmutatást talál a leghatékonyabb telepítési módszer kiválasztásával kapcsolatban.

Az operációs rendszert tartalmazó megfelelő CD-vel együtt használva a *Restore Plus!* A CD-ROM alapú telepítés és az ACPI használatára alkalmas hardver további segítséget biztosít a rendszer helyreállításában, a konfigurációkezelésben, a hibaelhárításban és az energiagazdálkodásban.

# Remote System Installation (Távoli rendszertelepítés)

A távoli rendszertelepítés a Preboot Execution Environment (Rendszerindítást megelőző végrehajtás – PXE) elindításával lehetővé teszi a rendszer elindítását és beállítását a hálózati kiszolgálón tárolt szoftverek és konfigurációs adatok használatával. A Remote System Installation szolgáltatást általában rendszertelepítő és rendszerkonfigurációs eszközként használják az alábbi feladatokra:

- Merevlemez formázására.
- Szoftvercsomag telepítésére egy vagy több új PC-re.
- A flash ROM-ban lévő rendszer BIOS távoli frissítésére. ("Távoli ROM-frissítés", 8. oldal).
- A BIOS beállítására.

A távoli rendszertelepítés elindításához nyomja le az **F12** billentyűt, amikor az "F12 = Network Service Boot" (F12 = Hálózati rendszerindítás) üzenet megjelenik a HP emblémáját megjelenítő képernyő jobb alsó sarkában. A művelet folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Az alapértelmezett rendszerindítási sorrendet a BIOS-ban kell megadni, ahol beállítható, hogy a rendszer mindig a PXE-t indítsa el elsőként.

A HP és az Altiris megállapodást kötött olyan eszközök gyártására, amelyek megkönnyítik és rövidítik a számítógépek vállalati telepítésének és felügyeletének feladatát, csökkentve a fenntartás költségét. Ezeknek az eszközöknek köszönhetően a HP számítógépek a vállalati környezet legkönnyebben felügyelhető ügyfélszámítógépei.

# Szoftverfrissítés és szoftverfelügyelet

A HP számos eszközt (például HP Client Manager Software, Altiris Client Management Solutions, System Software Manager, Proactive Change Notification és Subscriber's Choice) biztosít az asztali számítógépeken és munkaállomásokon lévő szoftverek kezeléséhez és frissítéséhez.

## **HP Client Manager Software**

A HP Client Manager Software (HP CMS) segítségével a HP ügyfelei például a következő szolgáltatásokkal kezelhetik ügyfélszámítógépeik hardverrendszerét:

- A hardver-raktárkészlet részletes nézetei készletkezelés céljából.
- A számítógép állapotának ellenőrzése és diagnosztikai ellenőrzések lefuttatása.
- Azonnali értesítés a hardver változásairól.
- A webről elérhető jelentések az üzleti szempontból lényeges részletekről, amilyenek például: a túlhevülésre figyelmeztető számítógépek, a memóriára vonatkozó figyelmeztetések és egyéb riasztások.
- A rendszerszoftver például az eszközillesztők és a ROM BIOS távfrissítése.
- A rendszerindítási sorrend távoli módosítása.

A HP Client Manager programmal kapcsolatos további tudnivalókért látogasson el a következő webhelyre: http://h18000.www1.hp.com/im/client\_mgr.html.

# **Altiris Client Management Solutions**

A HP és az Altiris együttműködésének köszönhetően átfogó és szorosan együttműködő rendszerfelügyeleti megoldások születtek a HP gyártotta ügyfélszámítógépek tulajdonlási költségeinek csökkentése céljából. A HP Client Manager Software alkalmazás az Altiris alábbi területeken használható további ügyfélfelügyeleti megoldásainak alapját képezi:

Leltar- es keszletkezeles	
	Szoftverlicenc megfelelősége
	PC nyomkövetése és jelentés
	Bérletszerződés, leltárkövetés rögzítése
Üz	embe helyezés és áttérés
	Áttérés Microsoft Windows XP Professional vagy Home Edition rendszerre
	Rendszer üzembe helyezése
	Személyi áttérés
Üg	yfélszolgálat és problémamegoldás
	Ügyfélszolgálati jegyek kezelése
	Távoli hibaelhárítás
	Távoli problémamegoldás
	Katasztrófa helyreállítása ügyfélnél
Sze	oftverek és műveletek felügyelete
	Folyamatos munkaállomás-felügyelet
	Szoftvertelepítés HP rendszerre
	Alkalmazások önjavítása

Ha több információt szeretne megtudni arról, hogyan töltheti le a 30 napig működőképes, teljes funkcionalitású tesztváltozatot, keresse fel a http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html#deploy címen elérhető webhelyet.

Egyes munkaállomásokon és hordozható számítógépeken a gyárilag feltöltött lemezkép Altiris kezelési ügyfelet is tartalmaz. Az ügynök lehetővé teszi a kapcsolattartást az Altiris Development Solution eszközzel, amelynek segítségével új hardvereszközök telepíthetők, és könnyedén kezelhető varázslókat használva új operációs rendszerre lehet áttérni. Az Altiris könnyen használható szoftverterjesztési szolgáltatásokat is biztosít. A System Software Manager vagy a HP Client Manager programmal együtt alkalmazva a rendszergazdák központi konzolról frissíthetik a ROM BIOS segédprogramot és az eszközillesztőket is.

További információ: http://h18000.www1.hp.com/im/index.html

#### Rendszerszoftver-kezelő

A Rendszerszoftver-kezelő (System Software Manager – SSM) olyan segédprogram, amely segítségével több rendszeren egyszerre frissíthető a rendszerszintű szoftver. Ügyfél feladatot ellátó PC-n való végrehajtásakor az SSM érzékeli a hardver- és szoftververziókat, majd a megfelelő szoftvereket frissíti egy központi tárolóból, az ún. fájltárolóból. Az illesztőprogramok SSM által támogatott verzióit egy speciális ikon jelzi az illesztőprogram-letöltő webhelyen és a Support Software CD-n. A segédprogram letöltéséhez, illetve az SSM programmal kapcsolatos további információkért látogasson el a következő webhelyre: http://www.hp.com/go/ssm.

## **Proactive Change Notification**

A Proactive Change Notification (Előzetes változási értesítés) program a Subscriber's Choice webhelyet használja az alábbiak előzetes és automatikus végrehajtására:

- Proactive Change Notification (előzetes változási értesítés, PCN) e-mailek küldése, melyek tájékoztatnak a kereskedelmi forgalomban kapható számítógépek és kiszolgálók többségére vonatkozóan a hardvert és programokat érintő változásokról, akár 60 nappal korábban.
- Az ügyfeleknek szóló közleményeket, tanácsokat, feljegyzéseket, biztonsági közleményeket és frissített eszközillesztőkről szóló értesítést tartalmazó e-mail küldése a kereskedelmi forgalomban kapható számítógépek és kiszolgálók többségére vonatkozóan.

Saját profilt állíthat össze, mely biztosítja, hogy csak az Ön informatikai környezetére vonatkozó információkat kapja meg. Ha többet szeretne tudni a Proactive Change Notification programról, és ha saját profilt szeretne létrehozni, keresse fel

a http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/pcn címen elérhető webhelyet.

#### Subscriber's Choice

A Subscriber's Choice alkalmazás a HP ügyfél alapú szolgáltatása. A felhasználó saját profilja alapján a HP a termékeivel kapcsolatos személyre szabott tippeket, szolgáltatásokat ismertető cikkeket, illetve az illesztőprogramokkal és a terméktámogatással kapcsolatos értesítéseket biztosít a felhasználónak. A Subscriber's Choice illesztőprogramokkal és terméktámogatással kapcsolatos értesítései e-mailben tájékoztatják a felhasználót, hogy az előfizetésben meghatározott információhoz kapcsolódó új anyagot tettek közzé, amely le is tölthető. A Subscriber's Choice szolgáltatásról és az egyéni profil létrehozásáróla http://h30046.www3.hp.com/subhub.php címen elérhető webhelyen olvashat.

#### **ROM frissítés**

A számítógép programozható flash ROM-ot (csak olvasható memóriát) tartalmaz. A Computer Setup (F10) segédprogramban a beállítási jelszó megadásával megelőzhető a ROM akaratlan frissítése vagy felülírása. Ez a számítógép működési integritásának megőrzéséhez fontos. A ROM frissítése a következő módokon végezhető el:

- Megrendelheti a frissített ROMPaq lemezt a HP-tól.
- Letöltheti a legújabb ROMPaq-csomagot a HP eszközillesztőkkel és terméktámogatással foglalkozó webhelyéről, a http://www.hp.com/support/files címről.



**VIGYÁZAT!** A ROM maximális védelme érdekében adjon meg beállítási jelszót. A beállítási jelszó megakadályozza a ROM jogosulatlan frissítését. A System Software Manager segítségével a rendszergazda egyszerre több számítógépen is megadhatja a beállítási jelszót. További tudnivalókért látogassa meg a következő webhelyet: <a href="http://www.hp.com/go/ssm">http://www.hp.com/go/ssm</a>

#### Távoli ROM-frissítés

A távoli ROM-frissítés lehetővé teszi a távoli HP számítógépekben található ROM biztonságos frissítését közvetlenül a központi hálózatfelügyeleti konzolról. Azzal, hogy a rendszergazdának lehetősége van ezt a feladatot távolról végrehajtani a számítógépeken, biztosítható a HP PC ROM csomagok egységes telepítése, és ellenőrzése a hálózaton keresztül. Ez nagyobb hatékonyságot és alacsonyabb fenntartási költséget eredményez.



A távoli ROM frissítés előnyeinek kihasználásához a számítógépnek bekapcsolva kell lennie vagy be kell kapcsolni a távoli felélesztés funkción keresztül.

A távoli ROM-frissítéssel kapcsolatos további tudnivalók a HP Client Manager Software és a System Software Manager programokban találhatók a http://h18000.www1.hp.com/im/prodinfo.html címen.

#### **HPQFlash**

A HPQFlash segédprogrammal helyileg frissítheti vagy visszaállíthatja az egyes számítógépek ROM memóriáját a Windows operációs rendszerek segítségével.

Ha többet szeretne tudni a HPQFlash eszközről, látogasson el a http://www.hp.com/support/files webhelyre, és ha a program kéri, írja be a számítógép nevét.

#### Hibatűrő rendszerindítási blokk ROM

A hibatűrő rendszerindítási blokk ROM lehetővé teszi a rendszer helyreállítását hibás ROM frissítés után (ennek kicsi a valószínűsége), például ha áramszünet következik be a ROM frissítése közben. A rendszerindítási blokk a ROM nem frissíthető része, amely a rendszer bekapcsolásakor ellenőrzi, hogy érvényes-e a rendszer ROM.

- Ha a rendszer ROM érvényes, a rendszer a megszokott módon elindul.
- Ha a rendszer ROM nem teljesíti az érvényességi ellenőrzést, a hibatűrő rendszerindítási ROM blokk elegendő támogatást nyújt a rendszer ROMPaq lemezről való elindításához, amely érvényes szoftvercsomaggal programozza fel a rendszer ROM-ot.



Egyes típusok a ROMPaq CD-ről történő helyreállítást is támogatják. Bizonyos típusok esetén az ISO ROMPaq-csomagokat a letölthető ROM SoftPaq-csomagok tartalmazzák.

Ha a rendszerindítási blokk érvénytelen rendszer ROM-ot észlel, a tápfeszültségjelző LED vörös színben villog másodpercenként egyszer, összesen nyolc alkalommal, amelyet két másodperc szünet követ. Eközben nyolc sípolás is hallható. A képernyőn üzenet jelzi, hogy a számítógép a rendszerindítási blokk helyreállítási üzemmódjába lépett (egyes típusoknál).

A rendszerindítási blokk helyreállítási üzemmódjának elindulása után a rendszer a következő lépésekkel állítható helyre:

- 1. Amennyiben a hajlékonylemez-meghajtóban vagy a CD-meghajtóban lemez van, vegye ki, majd kapcsolja ki a számítógépet.
- 2. Helyezze a ROMPaq-lemezt a megfelelő (hajlékonylemezes vagy engedélyezettsége esetén a CD-) meghajtóba.
- 3. Kapcsolja be a számítógépet.

Ha a rendszer nem talál ROMPaq-lemezt (hajlékonylemezt vagy CD-t), akkor kéri annak behelyezését és a számítógép újraindítását.

Ha korábban beállítási jelszót adott meg, akkor a Caps Lock jelzés világítani kezd, és a rendszer kéri a jelszó megadását.

4. Adja meg a beállítási jelszót.

Amennyiben a rendszer sikeresen elindul a lemezről, és sikeresen újraprogramozza a ROM-ot, akkor a billentyűzet három jelzése elkezd világítani. Az emelkedő hangmagasságú hangjelzéssorozat is a sikeres újraprogramozást jelzi.

- 5. Vegye ki a hajlékonylemezt vagy a CD-t, majd kapcsolja ki a számítógépet.
- 6. A rendszer elindításához kapcsolja be a számítógépet.

A következő táblázat bemutatja a rendszerindító ROM-blokk által a billentyűzeten használt különféle jelzéseket (ha PS/2 billentyűzet csatlakozik a számítógéphez), és ismerteti azok jelentését, valamint az egyes jelzésekhez tartozó műveleteket.

#### A rendszerindító ROM-blokk jelzései a billentyűzeten

Hibatűrő rendszerindító ROM-blokk üzemmódja	Billentyűzeten lévő LED színe	Billentyűzet LED állapota	Állapot/üzenet
Num Lock	Zöld	Világít	Nincs behelyezve vagy rossz a ROMPaq-lemez (hajlékonylemez vagy CD), vagy a meghajtó még nem kész.
Caps Lock	Zöld	Világít	Adja meg a jelszót.
Num, Caps, Scroll Lock	Zöld	Egymás után villog a N, C és SL billentyű	Hálózati üzemmódban a billentyűzet zárolva van.
Num, Caps, Scroll Lock	Zöld	Világít	A rendszerindító ROM-blokk frissítése sikeres. Az újraindításhoz kapcsolja ki majd újból be a számítógépet.

#### A beállítások másolása

Ezek a műveletek lehetővé teszik a beállítások könnyű átmásolását egy másik, azonos típusú számítógépre. Ez több számítógép gyorsabb és egységesebb beállítását teszi lehetővé.



Mindkét művelethez hajlékonylemez-meghajtó vagy támogatott USB-eszköz szükséges, mint például a HP Drive Key.

#### Másolás egy számítógépre



**VIGYÁZAT!** Minden modell más beállításokkal rendelkezik. Ha a forrásés célszámítógép nem azonos modell, megsérülhet a fájlrendszer. Ne másolja a beállítási konfigurációt például kis helyigényű dc7100 asztali számítógépről kisméretű toronyházas dx6100 számítógépre.

- 1. Válassza ki az átmásolandó konfigurációt. Kapcsolja ki a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza a **Leállítás** listaelemet.
- 2. USB alapú eszköz használata esetén azt most kell behelyeznie.
- 3. Kapcsolja be a számítógépet.
- 4. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 5. Ha lemezt használ, helyezze be most.
- 6. Kattintson a File (Fájl) menü Replicated Setup (Másolt telepítés) parancsára, majd válassza a Save to Removable Media (Mentés cserélhető adathordozóra) lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasítások követésével készítse el a konfigurációkat tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt.
- 7. Kapcsolja ki a konfigurálandó számítógépet, majd helyezze be a konfigurációkat tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt.
- 8. Kapcsolja be a konfigurálandó számítógépet.
- Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az F10 billentyűt. Szükség esetén nyomja le az Enter billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.
- 10. Kattintson a File (Fájl) menü Replicated Setup (Másolt telepítés) parancsára, majd válassza a Restore from Removable Media (Visszaállítás cserélhető adathordozóról) lehetőséget.
- 11. A konfigurálás befejezése után indítsa újra a számítógépet.

#### Másolás több számítógépre



**VIGYÁZAT!** Minden modell más beállításokkal rendelkezik. Ha a forrásés célszámítógép nem azonos modell, megsérülhet a fájlrendszer. Ne másolja a beállítási konfigurációt például k3is helyigényű dc7100 asztali számítógépről kisméretű toronyházas dx6100 számítógépre.

Ebben az esetben a konfigurációt tartalmazó lemez vagy USB-eszköz előkészítése tovább tart, azonban jelentősen kevesebb időt vesz igénybe a beállítások átmásolása a célszámítógépre.



Az eljáráshoz és a rendszerindításra alkalmas USB-eszköz létrehozásához rendszerindításra használható hajlékonylemezre van szükség. Ha nem lehetséges az ilyen hajlékonylemez Windows XP rendszerrel történő létrehozása, használja az egy számítógépre történő másolás módszerét (lásd: "Másolás egy számítógépre", 12. oldal).

 Készítsen egy rendszerindításra alkalmas lemezt vagy USB-eszközt. Lásd: "Támogatott USB-eszköz", 15. oldal vagy "Nem támogatott USB-eszköz", 18. oldal.



**VIGYÁZAT!** Nem minden számítógépet lehet USB-eszközzel elindítani. Ha a Computer Setup (F10) segédprogramban az alapértelmezett rendszerindítási sorrend a merevlemez előtt tartalmazza az USB-eszközt, akkor az adott számítógép elindítható USB-eszközről. Egyéb esetekben rendszerindításra alkalmas lemezt kell használni.

- Válassza ki az átmásolandó konfigurációt. Kapcsolja ki a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza a **Leállítás** listaelemet.
- 3. USB alapú eszköz használata esetén azt most kell behelyeznie.
- 4. Kapcsolja be a számítógépet.
- Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az F10 billentyűt. Szükség esetén nyomja le az Enter billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 6. Ha lemezt használ, helyezze be most.
- 7. Kattintson a File (Fájl) menü Replicated Setup (Másolt telepítés) parancsára, majd válassza a Save to Removable Media (Mentés cserélhető adathordozóra) lehetőséget. A képernyőn megjelenő utasítások követésével készítse el a konfigurációkat tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt.
- 8. Töltse le a beállításokat lemásoló BIOS-segédprogramot (repset.exe), és másolja azt a konfigurációt tartalmazó lemezre vagy USB-eszközre. A segédprogram letöltéséhez látogasson el a http://welcome.hp.com/support/files webhelyre, és írja be a számítógép típusszámát.

9. A konfigurációt tartalmazó lemezen vagy USB-eszközön hozza létre a következő parancsot tartalmazó autoexec.bat fájlt:

#### repset.exe

- 10. Kapcsolja ki a konfigurálandó számítógépet. Helyezze be a konfigurációt tartalmazó lemezt vagy USB-eszközt, majd kapcsolja be a számítógépet. A konfigurációs segédprogram automatikusan elindul.
- 11. A konfigurálás befejezése után indítsa újra a számítógépet.

#### Rendszerindításra alkalmas eszköz létrehozása

#### Támogatott USB-eszköz

A támogatott eszközökön, például a HP Drive Key és DiskOnKey eszközökön előtelepített lemezképfájl található annak érdekében, hogy egyszerűbben lehessen őket rendszerindításra alkalmassá tenni. Amennyiben az alkalmazott USB-eszköz nem rendelkezik a lemezképfájllal, akkor az ezen részben a későbbiekben leírtaknak megfelelően járjon el (lásd: "Nem támogatott USB-eszköz", 18. oldal).



**VIGYÁZAT!** Nem minden számítógépet lehet USB-eszközzel elindítani. Ha a Computer Setup (F10) segédprogramban az alapértelmezett rendszerindítási sorrend a merevlemez előtt tartalmazza az USB-eszközt, akkor az adott számítógép elindítható USB-eszközről. Egyéb esetekben rendszerindításra alkalmas lemezt kell használni.

Rendszerindításra alkalmas USB-eszköz létrehozásához a következőkkel kell rendelkeznie:

- Az alábbi rendszerek egyike:
  - ☐ HP Compaq dc7100 sorozat
  - ☐ HP Compaq dx6100 sorozat
  - ☐ HP Compaq d530 sorozat (kisméretű asztali számítógép, kis helyigényű vagy átalakítható minitornyos kiépítés)
  - ☐ Compaq Evo D510 ultravékony asztali számítógép
  - ☐ Compaq Evo D510 átalakítható minitorony/kisméretű számítógép

A BIOS-tól függően a jövőben forgalomba kerülő rendszerek támogathatják az USB-eszközön való rendszerindítást is.



**VIGYÁZAT!** Ha a fentiektől eltérő számítógépet használ, győződjön meg arról, hogy a Computer Setup (F10) segédprogram alapértelmezett rendszerindítási sorrendjében az USB-eszköz a merevlemez előtt szerepel.

rendsze	rindítási sorrendjében az USB-eszköz a merevlemez előtt szerepel.
■ Az	alábbi tárolómodulok egyike:
	16 MB HP Drive Key
	32 MB HP Drive Key
	32 MB DiskOnKey
	64 MB HP Drive Key
	64 MB DiskOnKey
	128 MB HP Drive Key
	128 MB DiskOnKey
	256 MB HP Drive Key
	256 MB DiskOnKey
pro a F	ndszerindításra alkalmaz DOS-lemez az FDISK és SYS ogramokkal. Ha a SYS segédprogram nem található, használhatja ORMAT programot is, ám ekkor az USB-eszközön tárolt összes l elveszik.
l. Ka	pcsolja ki a számítógépet.
és	lyezze az USB-eszközt a számítógép egyik USB portjába, távolítson el minden más USB-s tárolóeszközt a lemezmeghajtók ételével.
pro ma	lyezzen az FDISK.COM és a SYS.COM vagy a FORMAT.COM ogramokat tartalmazó rendszerindító lemezt a meghajtóba, jd kapcsolja be a számítógépet, és válassza a lemezről való odszerindítást.
be Ha	ttassa az FDISK programot az A:\ meghajtóról. Ehhez írja az <b>FDISK</b> parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt. a rendszer éri, kattintson az <b>Igen</b> ( <b>I</b> ) lehetőségre a nagy eretű lemezek támogatásának engedélyezéséhez.
me leg	lassza az [ <b>5</b> ]-ös lehetőséget a rendszerben lévő meghajtók egjelenítéséhez. A felsorolt meghajtók egyikének méretét jobban megközelítő meghajtó az USB-eszköz lesz. Ez általában sta utolsó eleme. Jegyezze le a meghajtó betűjelét.
US	B-eszköz mint meghajtó:



VIGYÁZAT! Ha egyetlen meghajtó sem felel meg az USB-eszköznek, ne lépjen tovább, mert adatvesztés történhet. Ellenőrizze, hogy nincs-e valamelyik USB portra más tárolóeszköz csatlakoztatva. Ha a rendszer talál ilyen eszközt, távolítsa el, indítsa újra a számítógépet, majd folytassa a műveletet a 4. lépéstől. Amennyiben nincs ilyen eszköz, akkor a rendszer nem támogatja az USB-eszközt vagy az eszköz hibás. Ebben az esetben ne kísérelje meg rendszerindításra alkalmassá tenni az USB-eszközt.

- 6. Lépjen ki az FDISK programból. Ehhez nyomja meg az **Esc** billentyűt, így visszatér az A:\ parancssorhoz.
- 7. Ha a rendszerindításra alkalmas DOS-lemez tartalmazza a SYS.COM programot, ugorjon a 8. lépésre. Ha nem, ugorjon a 9. lépésre.
- 8. Az A:\ parancssorba írja be a **SYS x:** parancsot, ahol az X a korábban lejegyzett meghajtó-betűjel.



**VIGYÁZAT!** Győződjön meg arról, hogy a helyes meghajtóbetűjelet adta meg az USB-eszközhöz.

A rendszerfájlok átvitele után a SYS program visszaadja az A:\ parancssort. Ugorjon a 13. lépésre.

- Másolja a megtartani kívánt fájlokat az USB-eszközről egy másik meghajtón (például a számítógép saját merevlemezén) létrehozott ideiglenes könyvtárba.
- 10. Az A:\ parancssorba írja be a **FORMAT /S X:** parancsot, ahol az X a korábban lejegyzett meghajtó-betűjel.



**VIGYÁZAT!** Győződjön meg arról, hogy a helyes meghajtóbetűjelet adta meg az USB-eszközhöz.

A FORMAT program különböző figyelmeztetéseket jelenít meg, és minden alkalommal kéri a folytatás jóváhagyását. Minden esetben válassza az **Y** (Igen) lehetőséget. A FORMAT program formázza az USB-eszközt, hozzáadja a rendszerfájlokat, majd kéri a kötet nevét.

11. Ha nem kíván nevet megadni, nyomja meg az **Enter** billentyűt. Ha igen, írja be.

- 12. Másolja vissza a 9. lépésben mentett fájlokat az USB-eszközre.
- 13. Vegye ki a lemezt, és indítsa újra a számítógépet. A számítógép újraindul az USB-eszközről, mint C: meghajtóról.



Az alapértelmezett rendszerindítási sorrend számítógépenként eltérő, és módosítható a Computer Setup (F10) segédprogramban is.

Ha a Windows 9x rendszerből származó DOS verziót használta, megjelenik egy Windows embléma. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen a képernyő, helyezzen egy nulla bájtos, LOGO.SYS nevű fájlt az USB-eszköz gyökérkönyvtárába.

Lapozzon vissza a következő részre: "Másolás több számítógépre", 13. oldal.

#### Nem támogatott USB-eszköz



**VIGYÁZAT!** Nem minden számítógépet lehet USB-eszközzel elindítani. Ha a Computer Setup (F10) segédprogramban az alapértelmezett rendszerindítási sorrend a merevlemez előtt tartalmazza az USB-eszközt, akkor az adott számítógép elindítható USB-eszközről. Egyéb esetekben rendszerindításra alkalmas lemezt kell használni.

Rendszerindításra alkalmas USB-eszköz létrehozásához a következőkkel kell rendelkeznie:

- Az alábbi rendszerek egyike:
  - ☐ HP Compaq dc7100 sorozat
  - ☐ HP Compaq dx6100 sorozat
  - ☐ HP Compaq d530 sorozat (kisméretű asztali számítógép, kis helyigényű vagy átalakítható minitornyos kiépítés)
  - ☐ Compaq Evo D510 ultravékony asztali számítógép
  - ☐ Compaq Evo D510 átalakítható minitorony/kis méretű számítógép

A BIOS-tól függően a jövőben forgalomba kerülő rendszerek támogathatják az USB-eszközön való rendszerindítást is.



**VIGYÁZAT!** Ha a fentiektől eltérő számítógépet használ, győződjön meg arról, hogy a Computer Setup (F10) segédprogram alapértelmezett rendszerindítási sorrendjében az USB-eszköz a merevlemez előtt szerepel.

- Rendszerindításra alkalmaz DOS-lemez az FDISK és SYS programokkal. Ha a SYS segédprogram nem található, használhatja a FORMAT programot is, ám ekkor az USB-eszközön tárolt összes fájl elveszik.
  - Ha a számítógép tartalmaz olyan PCI-kártyát, amelyhez SCSI, ATA RAID vagy SATA meghajtók vannak csatlakoztatva, kapcsolja ki a számítógépet és húzza ki a tápkábelt.



**VIGYÁZAT!** A tápkábelt FELTÉTLENÜL ki kell húzni.

- Nyissa ki a számítógépet, és távolítsa el a szóban forgó PCI-kártyákat.
- Helyezze az USB-eszközt a számítógép egyik USB portjába, és távolítson el minden más USB-s tárolóeszközt a lemezmeghajtók kivételével. Zárja be a számítógép fedelét.
- 4. Dugja vissza a tápkábelt, majd kapcsolja be a számítógépet.
- 5. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

6.	A PATA- és az SATA-vezérlő letiltásához lépjen az <b>Advanced</b>
	(Speciális) menü <b>PCI Devices</b> (PCI-eszközök) almemüjébe.
	A SATA-vezérlő letiltásakor jegyezze le, hogy a vezérlőhöz milyen
	IRQ-szám tartozik. Később újra hozzá kell rendelnie az IRQ-t.
	Lépjen ki a segédprogramból, és hagyja jóvá a módosításokat.
	SATA IRO:

- Helyezzen az FDISK.COM és a SYS.COM vagy a FORMAT.COM programokat tartalmazó rendszerindító lemezt a meghajtóba, majd kapcsolja be a számítógépet, és válassza a lemezről való rendszerindítást.
- 8. Futtassa az FDISK programot, és törölje az USB-eszközön lévő partíciókat. Hozzon létre új partíciót, és tegye aktívvá. Lépjen ki az FDISK programból az **Esc** billentyű megnyomásával.
- 9. Ha az FDISK programból való kilépés után a rendszer nem indult újra automatikusan, nyomja meg a **Ctrl+Alt+Del** billentyűkombinációt a DOS-lemezről való újraindításhoz.
- Az A:\ parancssorba írja be a FORMAT C: /S parancsot, majd nyomja meg az Enter billentyűt. A FORMAT program formázza az USB-eszközt, hozzáadja a rendszerfájlokat, és kér egy nevet.
- 11. Ha nem kíván nevet megadni, nyomja meg az **Enter** billentyűt. Ha igen, írja be.
- 12. Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt. Nyissa ki a számítógép fedelét, és helyezze vissza a korábban eltávolított PCI-kártyákat. Zárja be a számítógép fedelét.
- 13. Dugja vissza a tápkábelt, vegye ki a lemezt, majd kapcsolja be a számítógépet.
- 14. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.
- 15. A 6. lépésben letiltott PATA- és SATA-vezérlő újbóli engedélyezéséhez lépjen az Advanced (Speciális) menü PCI Devices (PCI-eszközök) almemüjébe. Helyezze az SATA-vezérlőt eredeti IRQ-pozíciójára.
- 16. Mentse a módosításokat, majd lépjen ki a segédprogramból. A számítógép az USB-eszközről fogja indítani a rendszert, és a C meghajtónak fogja tekinteni azt.



Az alapértelmezett rendszerindítási sorrend számítógépenként eltérő, és módosítható a Computer Setup (F10) segédprogramban is. További információt a *dokumentációs CD-n* található *telepítési útmutatóban* talál.

Ha a Windows 9x rendszerből származó DOS verziót használta, megjelenik egy Windows embléma. Ha nem szeretné, hogy megjelenjen a képernyő, helyezzen egy nulla bájtos, LOGO.SYS nevű fájlt az USB-eszköz gyökérkönyvtárába.

Lapozzon vissza a következő részre: "Másolás több számítógépre", 13. oldal.

# Kétállású bekapcsológomb

Ha engedélyezve van az ACPI energiagazdálkodási szolgáltatás, a bekapcsológomb be- és kikapcsolásra vagy készenléti állapotba helyezésre egyaránt használható. A készenléti üzemmód nem kapcsolja le a tápfeszültséget, hanem a számítógép alacsony fogyasztású készenléti állapotba vált. Ez lehetővé teszi a gyors kikapcsolást az alkalmazások bezárása nélkül, majd ugyanennek a működési állapotnak az adatvesztés nélküli visszaállítását.

A bekapcsológomb beállításának módosításához végezze el az alábbi műveleteket:

- Kattintson a Start menü Vezérlőpult parancsára, majd kattintson duplán az Energiagazdálkodási lehetőségek elemre.
- 2. Az Energiagazdálkodási lehetőségek tulajdonságai párbeszédpanelen kattintson a Speciális fülre.
- Válassza az Energiaellátás ki- és bekapcsolása csoportban a Készenlét lehetőséget.

A bekapcsológomb készenlétiállapot-gombként való beállítása után a gomb megnyomásakor a rendszer nagyon alacsony fogyasztású készenléti állapotba kerül. A gomb újbóli megnyomásával a rendszer a készenléti módból gyorsan a teljes fogyasztású állapotba kerül. A számítógép teljes kikapcsolásához tartsa benyomva a bekapcsológombot négy másodpercig.



**VIGYÁZAT!** A bekapcsológombot csak akkor használja a számítógép kikapcsolására, ha a rendszer nem válaszol. Ha az operációs rendszer közreműködése nélkül kapcsolja ki a számítógépet, akkor megsérülhetnek vagy elveszhetnek egyes adatok a merevlemezen.

# Webhely

A HP mérnökei alaposan megvizsgálják és hibamentesítik a HP és a független gyártók által kifejlesztett szoftvereket, és úgy fejlesztik az operációs rendszerhez kapcsolódó szoftvertámogatást, hogy a HP számítógépek a legmagasabb szintű teljesítményt, kompatibilitást és megbízhatóságot biztosítsák.

Új vagy javított operációs rendszerre való átálláskor az adott operációs rendszerhez készített szoftvertámogatást is frissíteni kell. Ha más verziójú Microsoft Windows rendszert kíván futtatni, mint amit a számítógéphez kapott, akkor az összes szolgáltatás megfelelő támogatása és működése érdekében telepítenie kell a megfelelő eszközillesztőket és segédprogramokat is.

A HP megkönnyítette a legújabb szoftvertámogatás megkeresését, elérését, kipróbálását és telepítését. A program a http://www.hp.com/support címen tölthető le.

A webhelyen megtalálhatók a legújabb Microsoft Windows operációs rendszer HP számítógépen való futtatásához szükséges eszközillesztők, segédprogramok és frissíthető ROM-fájlok.

# Építőkockák és partnerek

A HP felügyeleti megoldásai más rendszerfelügyeleti alkalmazásokba integráltak, és szabványokra épülnek, például az alábbiakra:

- Web-Based Enterprise Management (WBEM)
- Windows Management Interface (WMI)
- Hálózatról történő rendszerindítás technológiája
- ACPI
- SMBIOS
- Rendszerindítást megelőző végrehajtás (PXE) támogatása

#### Leltárkövetés és adatvédelem

A számítógépbe beépített leltárellenőrzési szolgáltatások lehetővé teszik olyan leltározási kulcsadatok rögzítését, amelyek a HP Systems Insight Manager, a HP Client Manager és más rendszerfelügyeleti alkalmazásokkal kezelhetők. A leltárellenőrzési szolgáltatás és a partnerek termékei közötti egyszerű, automatikus integráció lehetővé teszi a környezetnek legmegfelelőbb felügyeleti eszköz kiválasztását és a meglévő eszközök jobb kihasználását.

Az értékes alkatrészekhez és információkhoz való hozzáférés ellenőrzésére a HP ugyancsak több megoldást nyújt. Ha telepítve van a ProtectTools Embedded Security, a program megakadályozza az adatok jogosulatlan elérését, ellenőrzi a rendszer egységét és hitelesíti a rendszerhez hozzáférő külső felhasználókat. (További információt a dokumentációs CD HP ProtectTools Embedded Security Manager programra vonatkozó bevezetőjében talál.) A bizonyos modellekben megtalálható ProtectTools, intelligens fedélérzékelő és intelligens fedélzár biztonsági szolgáltatások segítenek a személyi számítógép belső alkatrészeihez való illetéktelen hozzáférés megakadályozásában. A soros, a párhuzamos és az USB portok letiltásával, valamint a cserélhető adathordozóról történő rendszerindítás letiltásával védhetők a fontos adatok. A memóriamódosítás és az intelligens fedélérzékelő riasztásai automatikusan továbbíthatók rendszerfelügyeleti alkalmazásokhoz, így proaktív módon küldhető értesítés a számítógép belső alkatrészeinek módosításáról.



A ProtectTools, az intelligens fedélérzékelő és az intelligens fedélzár külön is beszerezhető egyes rendszerekhez.

A HP számítógépeken a biztonsági beállítások kezelését az alábbi segédprogramokkal végezheti el:

- Helyileg a Computer Setup segédprogram segítségével. A Computer Setup segédprogrammal és annak használatával kapcsolatos tudnivalókért tanulmányozza a számítógéphez mellékelt *dokumentációs CD-n lévő Computer Setup (F10) Utility Guide* (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentációt.
- Távolról a HP Client Manager vagy a System Software Manager program segítségével. Ez a program biztonságos és egységes telepítést tesz lehetővé, és a biztonsági beállításokat egy parancssoros segédprogramból lehet megadni a segítségével.

A következő táblázat és részek a Computer Setup (F10) segédprogrammal kezelhető biztonsági szolgáltatásokat tartalmazzák.

#### A biztonsági szolgáltatások áttekintése Beállítás Leírás Setup Password Lehetővé teszi a beállítási (rendszergazdai) jelszó beállítását (Beállítási jelszó) és engedélyezését. 🔊 A beállítási jelszó megadása esetén módosítani kell a Computer Setup segédprogram beállításait, frissíteni kell a ROM-ot, és módosítani kell bizonyos Plug and Play eszközök beállításait a Windows rendszerben. További tudnivalókért olvassa el a Hibaelhárítási útmutató című dokumentumot a dokumentációs CD-n. Power-On Password Lehetővé teszi a bekapcsolási jelszó beállítását és (Bekapcsolási jelszó) engedélyezését. További tudnivalókért olvassa el a Hibaelhárítási útmutató című dokumentumot a dokumentációs CD-n. Password Options Itt adhatja meg, hogy a melegindításhoz (CTRL+ALT+DEL), (Jelszóbeállítások) szükséges legyen-e jelszó. További tudnivalókért olvassa el az Útmutató a számítógépek (Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, felügyeletéhez című dokumentumot a dokumentációs CD-n. ha a bekapcsolási jelszó meg van adva.) (Pre-Boot Authorization) Lehetővé teszi a bekapcsolási jelszó helyett használni kívánt Rendszerbetöltés előtti intelligens kártya engedélyezését és letiltását. hitelesítés A Computer Setup segédprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a dokumentációs CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentumában található.

A Setup segédprogramban használható biztonsági beállítások a konkrét hardverkonfigurációtól függően változhatnak.

# A biztonsági szolgáltatások áttekintése (folytatás)

Beállítás	Leírás		
Smart Cover	A következőket teszi lehetővé:		
(Intelligens fedél)	<ul> <li>A Cover Lock (Intelligens fedélzár) engedélyezése és letiltása.</li> </ul>		
	<ul> <li>A Cover Removal Sensor (Fedéleltávolítás-érzékelő) engedélyezése és letiltása.</li> </ul>		
	A Notify User (Felhasználó értesítése) szolgáltatás riasztja a felhasználót, ha az érzékelő a fedél eltávolítását észleli. A Setup Password (Beállítási jelszó) beállítás engedélyezése esetén a számítógép csak a beállítási jelszó megadása után indítható el, ha az érzékelő a fedél eltávolítását észleli.		
	Ez a szolgáltatás csak bizonyos típusokon alkalmazható. További tudnivalókért olvassa el az Útmutató a számítógépek felügyeletéhez című dokumentumot a Dokumentációs CD-n.		
Embedded Security	A következőket teszi lehetővé:		
(Beépített biztonság)	<ul> <li>A beépített biztonsági eszköz engedélyezése vagy letiltása.</li> </ul>		
	<ul> <li>A gyári értékek visszaállítása az eszközben.</li> </ul>		
	Ez a szolgáltatás csak bizonyos típusokon alkalmazható. További információ a dokumentációs CD-n, az Útmutató a HP ProtectTools Embedded Security programhoz című útmutatóban található.		
Device Security (Eszközbiztonság)	Engedélyezi vagy letiltja a soros, a párhuzamos, illetve az előlapon lévő USB portokat, a hangrendszer használatát, a hálózati kártyákat (egyes típusoknál), a MultiBay eszközöket (egyes típusoknál), a SCSI vezérlőket (egyes típusoknál).		
	lprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a <i>dokumentációs</i> )) <i>Utility Guide</i> (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) alálható.		
A Setup segédprogramba függően változhatnak.	n használható biztonsági beállítások a konkrét hardverkonfigurációtól		

A biztonsági szolgáltatáso	<b>k áttekintése</b> (folytatás)
----------------------------	----------------------------------

•	. , .
Beállítás	Leírás
Network Service Boot (Rendszerindítás hálózatról)	Engedélyezi vagy letiltja, hogy a rendszerindítás történhet-e hálózati kiszolgálóra telepített operációs rendszerről. (Ez a szolgáltatás csak hálózati kártyát tartalmazó modellek esetén használható; PCI buszra csatlakozó vagy alaplapra integrált hálózati kártya szükséges.)
System IDs	Az alábbiak beállítását teszi lehetővé:
(Rendszerazonosítók)	<ul> <li>Leltári szám (18 bájtos azonosító) és tulajdonosi címke (a rendszerindítási önellenőrzés során megjelenő 80 bájtos azonosító).</li> <li>További tudnivalókért olvassa el az Útmutató a számítógépek felügyeletéhez című dokumentumot</li> </ul>
	a Dokumentációs CD-n.
	<ul> <li>A számítógépház gyári száma vagy az univerzális egyedi azonosító (UUID). Az univerzális egyedi azonosító csak akkor módosítható, ha a számítógépház jelenlegi gyári száma érvénytelen. (Ezeket az azonosítókat normál esetben a gyárban állítják be, és a rendszer egyértelmű azonosítására szolgálnak.)</li> </ul>
	A billentyűzet nyelvi beállítása (például magyar vagy angol) a rendszerazonosító bejegyzéshez.



A Computer Setup segédprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a *dokumentációs* CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentumában található.

A Setup segédprogramban használható biztonsági beállítások a konkrét hardverkonfigurációtól függően változhatnak.

#### A biztonsági szolgáltatások áttekintése (folytatás)

#### Beállítás Leírás DriveLock Itt adhatja meg és módosíthatja a fő- és a felhasználói jelszót a MultiBay merevlemezekhez (nem támogatott SCSI merevlemezeken). Amikor ez a szolgáltatás engedélyezett, a rendszer a rendszerindítási önellenőrzés során a felhasználót az egyik DriveLock jelszó megadására kéri. Amennyiben egyik jelszó megadása sem sikeres, akkor a merevlemez-meghajtó mindaddig elérhetetlen marad, amía az egyik jelszót helyesen meg nem adja egy következő rendszerindítás során. Ez a lehetőség csak akkor jelenik meg, ha legalább egy DriveLockot támogató MultiBay meghajtó csatlakozik a rendszerhez. További tudnivalókért olvassa el az Útmutató a számítógépek felügyeletéhez című dokumentumot a Dokumentációs CD-n.



A Computer Setup segédprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a *dokumentációs* CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentumában található.

A Setup segédprogramban használható biztonsági beállítások a konkrét hardverkonfigurációtól függően változhatnak.

#### A biztonsági szolgáltatások áttekintése (folytatás)

Beállítás Leírás

Master Boot Record Security (A fő rendszerindítási rekord védelme)

Engedélyezhető vagy letiltható a fő rendszerindítási rekord (MBR) védelme.

Engedélyezése esetén a BIOS visszautasít minden olyan kérést, amely az aktuális rendszerindításra alkalmas lemez fő rendszerindítási rekordjának írására vonatkozik. A számítógép minden bekapcsolásakor vagy újraindításakor a BIOS összehasonlítja az aktuális rendszer indítására alkalmas lemez fő rendszerindítási rekordját a korábban mentett fő rendszerindítási rekorddal. Változás észlelése esetén menthető a fő rendszerindítási rekord az aktuális rendszerindításra alkalmas merevlemezen, visszaállítható a korábban mentett fő rendszerindítási rekord vagy letiltható a fő rendszerindítási rekord védelme. Ismerni kell a beállítási jelszót, ha be van állítva.



Tiltsa le a fő rendszerindítási rekord védelmét, ha szándékosan módosítani kívánja a rendszerindításra alkalmas lemez formázását vagy partícióit. Számos segédprogram (például az FDISK és a FORMAT) megkísérli frissíteni a fő rendszerindítási rekordot.

Amennyiben a fő rendszerindítási rekord védelmének bekapcsolt állapotában a lemezhozzáférést a BIOS szolgálja ki, akkor a rendszer visszautasítja a fő rendszerindítási rekord írására vonatkozó kérést, így a segédprogram hibát jeleníthet meg.

Ha fő rendszerindítási rekord védelmének bekapcsolt állapotában a lemezhozzáférést az operációs rendszer szolgálja ki, akkor a fő rendszerindítási rekord módosításait a következő újraindításkor észleli a BIOS, és megjelenik a fő rendszerindítási rekord védelmére vonatkozó üzenet.



A Computer Setup segédprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a dokumentációs CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentumában található.

A Setup segédprogramban használható biztonsági beállítások a konkrét hardverkonfigurációtól függően változhatnak.

	A biztonsági	szolgáltatások áttekintése	(folytatás)
--	--------------	----------------------------	-------------

Beállítás	Leírás
Save Master Boot Record (A fő rendszerindítási	Biztonsági másolatot készít az aktuális rendszerindításra alkalmas lemez fő rendszerindítási rekordjáról.
rekord mentése)	Csak a fő rendszerindítási rekord védelmének engedélyezésekor jelenik meg.
Restore Master Boot Record (A fő rendszerindítási rekord	A biztonsági másolatként mentett fő rendszerindítási rekordot visszaállítja az aktuális rendszer indítására alkalmas lemezre
isszaállítása)	<ul> <li>Csak a következő feltételek teljesülése esetén jelenik meg:</li> <li>A fő rendszerindítási rekord védelme be van kapcsolva</li> <li>Korábban készült biztonsági másolat a fő rendszerindítási rekordról</li> </ul>
	<ul> <li>Az aktuális rendszerindító lemez ugyanaz a lemez, amelyről a fő rendszerindítási rekord biztonsági másolata készült</li> </ul>
	VIGYÁZAT! Ha visszaállít egy korábban mentett fő rendszerindítási rekordot azután, hogy egy segédprogram vagy az operációs rendszer módosította azt, a lemezen lévő adatok elérhetetlenné válhatnak. Csak akkor állítson vissza egy korábban mentett fő rendszerindítási rekordot, ha biztos abban, hogy az aktuális rendszerindító lemez fő rendszerindítási rekordja vírussal fertőződött, vagy egy



A Computer Setup segédprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a *dokumentációs* CD Computer Setup (F10) Utility Guide (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentumában található.

vírus tönkretette azt.

A Setup segédprogramban használható biztonsági beállítások a konkrét hardverkonfigurációtól függően változhatnak.

#### Jelszavas védelem

A bekapcsolási jelszó a számítógép minden bekapcsolásakor vagy újraindításakor kéri a jelszó megadását az alkalmazások vagy adatok eléréséhez, így megakadályozza a számítógép illetéktelen használatát. A beállítási jelszó a számítógép Setup segédprogramjának illetéktelen használatát akadályozza meg. A bekapcsolási jelszó megkerülésére is használható. Azaz a bekapcsolási jelszó kérésekor a beállítási jelszó megadása esetén használható a számítógép.

Megadható a teljes hálózatra érvényes jelszó, amely lehetővé teszi a rendszergazda számára az összes hálózati rendszerre való bejelentkezést és a karbantartás végrehajtását anélkül, hogy ismerné a bekapcsolási jelszót, ha az be van állítva.

# Beállítási jelszó megadása a számítógép Setup segédprogramjával

Ha a rendszert beépített biztonsági eszköz védi, tanulmányozza az *Útmutató a HP ProtectTools Embedded Security programhoz* című dokumentumot a *dokumentációs CD-n*. Amikor a Computer Setup segédprogramon keresztül adja meg a beállítási jelszót, a jelszó beírásáig a számítógép nem konfigurálható (a Computer Setup (F10) segédprogrammal).

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az F10 billentyűt. Szükség esetén nyomja le az Enter billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 3. Válassza a **Security** (Biztonság) menüt, majd a **Setup Password** (Beállítási jelszó) parancsot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

# Bekapcsolási jelszó megadása a Computer Setup segédprogramban

Ha a Computer Setup segédprogrammal beállítási jelszót ad meg, bekapcsolás után a számítógép csak a jelszó megadása után használható. Ha bekapcsolási jelszó meg van adva, a Computer Setup segédprogram megjeleníti a Password Options (Jelszóbeállítások) beállítást a Security (Biztonság) menüben. A jelszóbeállítások közé tartozik a jelszót kérő üzenet engedélyezése melegindítás esetén. Ha a jelszót kérő üzenet engedélyezése melegindítás esetén be van kapcsolva, a jelszót a számítógép minden egyes újraindításakor meg kell adni.

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az F10 billentyűt. Szükség esetén nyomja le az Enter billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- Válassza a Security (Biztonság) menüt, majd a Power-On Password (Bekapcsolási jelszó) parancsot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

#### Bekapcsolási jelszó beírása

A bekapcsolási jelszó megadásához hajtsa végre az alábbi műveleteket:

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** > **Leállítás** > **A számítógép újraindítása lehetőségre**.
- 2. Amikor megjelenik a kulcs ikon a képernyőn, írja be az érvényes jelszót, majd nyomja le az **Enter** billentyűt.



Óvatosan gépeljen; a beírt karakterek biztonsági okokból nem láthatók a képernyőn.

Hibás jelszó beírása esetén eltört kulcsot jelképező ikon jelenik meg. Próbálja meg újra. Három sikertelen kísérlet után a további próbálkozások előtt ki kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni a számítógépet.

#### A beállítási jelszó megadása

Ha a rendszert beépített biztonsági eszköz védi, tanulmányozza az *Útmutató a HP ProtectTools Embedded Security programhoz* című dokumentumot a *dokumentációs CD-n*.

Ha beállítási jelszót adott meg a számítógépen, jelszót kell megadni a Setup segédprogram minden indításakor.

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- 2. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

3. Ha a monitoron megjelenik a kulcsikon, írja be az aktuális jelszót, majd nyomja meg az **Enter** billentyűt.



Óvatosan gépeljen; a beírt karakterek biztonsági okokból nem láthatók a képernyőn.

Hibás jelszó beírása esetén eltört kulcsot jelképező ikon jelenik meg. Próbálja meg újra. Három sikertelen kísérlet után a további próbálkozások előtt ki kell kapcsolni, majd újra be kell kapcsolni a számítógépet.

#### A bekapcsolási és a beállítási jelszó megváltoztatása

Ha a rendszert beépített biztonsági eszköz védi, tanulmányozza az Útmutató a HP ProtectTools Embedded Security programhoz című dokumentumot a dokumentációs CD-n.

- Kapcsolja be, vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** lehetőséget.
- 2. A bekapcsolási jelszó megváltoztatásához ugorjon a 3. lépésre.

A beállítási jelszó megváltoztatásához amint a számítógép újraindul, nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt, hogy megnyíljon a Computer Setup. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

3. Amikor megjelenik a kulcs ikon, az alább látható módon írja be az érvényes jelszót, egy ferde vonalat (/) vagy más elválasztó jelet, az új jelszót, egy ferde vonalat (/) vagy más elválasztó jelet, végül ismét az új jelszót:

jelenlegi jelszó/új jelszó/új jelszó



Óvatosan gépeljen; a beírt karakterek biztonsági okokból nem láthatók a képernyőn.

4. Nyomja meg az Enter billentyűt.

Az új jelszó a számítógép következő újraindításakor lép érvénybe.



Más elválasztó jelekkel kapcsolatban olvassa el a következő részt: "Nemzeti elválasztó jelek a billentyűzeten", 35. oldal. A bekapcsolási jelszó és a beállítási jelszó a Számítógép-beállítás segédprogram a Security (Biztonság) menüjében is módosítható.

#### A bekapcsolási és a beállítási jelszó törlése

Ha a rendszert beépített biztonsági eszköz védi, tanulmányozza az Útmutató a HP ProtectTools Embedded Security programhoz című dokumentumot a dokumentációs CD-n.

- Kapcsolja be, vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** lehetőséget.
- 2. A bekapcsolási jelszó törléséhez ugorjon a 3. lépésre.

A beállítási jelszó törléséhez amint a számítógép újraindul, nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt, hogy megnyíljon a Computer Setup. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 3. Amikor megjelenik a kulcs ikon, az alább bemutatott módon írja be az aktuális jelszót majd a ferde vonalat (/) vagy más elválasztó jelet: **aktuális jelszó/**
- 4. Nyomja meg az **Enter** billentyűt.



Más elválasztó jelekkel kapcsolatban olvassa el a következő részt: "Nemzeti elválasztó jelek a billentyűzeten". A bekapcsolási jelszó és a beállítási jelszó a Számítógép-beállítás segédprogram a Security (Biztonság) menüjében is módosítható.

#### Nemzeti elválasztó jelek a billentyűzeten

A billentyűzetek kialakítása az adott országnak megfelelő. A jelszó módosítására vagy törlésére használható szintaktika és billentyűk a számítógéppel kapott billentyűzettől függ.

#### Nemzeti elválasztó jelek a billentyűzeten

arab	/	görög	-	olasz	-
belga	=	héber		orosz	/
BHHJSZ*	-	japán	/	portugál	-
brazil	/	kínai	/	spanyol	-
cseh	-	koreai	/	svájci	-
dán	-	latin-amerikai	-	svéd/finn	/
egyesült államokbeli angol	/	lengyel	-	szlovák	-
egyesült királyságbeli angol	/	magyar	-	tajvani	/
francia	!	német	-	thaiföldi	/
francia kanadai	é	norvég	-	török	

<sup>\*</sup> Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Jugoszlávia és Szlovénia számára

#### Jelszavak törlése

Ha elfelejtette a jelszót, akkor nem tud hozzáférni a számítógéphez. A jelszavak törlésével kapcsolatos tudnivalók a *dokumentációs CD-n* lévő *hibaelhárítási útmutatóban* találhatók.

Ha a rendszert beépített biztonsági eszköz védi, tanulmányozza az Útmutató a HP ProtectTools Embedded Security programhoz című dokumentumot a dokumentációs CD-n.

#### **DriveLock**

A DriveLock olyan szabványos biztonsági szolgáltatás, mely megakadályozza a MultiBay merevlemez-meghajtókon tárolt adatok illetéktelen elérését. A DriveLock a Setup segédprogram bővítménye. Csak akkor érhető el, ha a rendszer DriveLock-kompatibilis merevlemezeket talál.

A DriveLock szolgáltatás azon ügyfelek részére lett kifejlesztve, akik számára az adatbiztonság rendkívül fontos. Az ilyen ügyfelek számára a merevlemez és az azon tárolt adatok elvesztésének ára eltörpül az adatok esetleges illetéktelen eléréséből eredő károkhoz képest. A megfelelő biztonság és az elfelejtett jelszavak miatt felmerülő problémák közti egyensúly megteremtése érdekében a HP által alkalmazott DriveLock kétjelszavas biztonsági megoldást kínál. Az egyik jelszót a rendszergazda adja meg és használja, míg a másikat általában a végfelhasználó. Ha egyik jelszó sem ismert, a meghajtó semmilyen kerülő úton nem férhető hozzá. Ez annyit jelent, hogy a DriveLock használata akkor a legbiztonságosabb, ha a meghajtón található adatok másolatát a vállalat információs rendszere tárolja, vagy azokról rendszeresen biztonsági másolat készül.

Ha mindkét DriveLock jelszó elvész, a merevlemez használhatatlannak minősül. A fentiektől eltérő helyzetekben ez túl nagy kockázatot jelenthet, az említett esetben azonban a merevlemezen tárolt adatok természete miatt a kockázat vállalható.

#### A DriveLock használata

A DriveLock szolgáltatás a Setup segédprogram Security (Biztonság) menüjében férhető hozzá. Itt adható meg a fő jelszó, illetve kapcsolható be a DriveLock. A DriveLock használatához meg kell adni a felhasználói jelszót. Mivel a DriveLock eredeti konfigurálását általában a rendszergazda végzi el, először a fő jelszót kell megadni. Ajánlatos, hogy a rendszergazda megadjon egy fő jelszót függetlenül attól, hogy a tervezik-e a DriveLock használatát vagy sem. Ha ez meg van adva, a rendszergazda bármikor módosítani tudja a DriveLock beállításait, ha a meghajtó zárolva van. Ha a fő jelszó meg van adva, a rendszergazda bármikor aktiválhatja a DriveLock szolgáltatást.

Ha a merevlemez zárolva van, a zár feloldásához a POST a jelszó beírását kéri. Ha a bekapcsolási jelszó meg van adva és az megegyezik az eszközre vonatkozó felhasználói jelszóval, a POST nem kéri a jelszó újbóli beírását. Minden más esetben a rendszer kéri a DriveLock jelszavának beírását. A fő vagy a felhasználói jelszó is használható. A felhasználó kétszer kísérelheti meg a helyes jelszó beírását. Ha egyik kísérlet sem sikeres, a POST továbblép, de a meghajtóhoz nem lehet hozzáférni.

#### DriveLock alkalmazások

A DriveLock biztonsági szolgáltatást olyan vállalati környezetben érdemes használni, ahol a rendszergazda MultiBay meghajtókkal rendelkező számítógépeket biztosít egyes felhasználók részére. A rendszergazda feladata az univerzális bővítőfoglalatban lévő meghajtó beállítása, mely magába foglalja többek közt a DriveLock fő jelszavának beállítását. Amennyiben a felhasználó elfelejti a jelszót vagy az eszközt egy másik alkalmazott kezdi el használni, a fő jelszó használatával mindig meg lehet adni újból a felhasználói jelszót és a merevlemez így újból hozzáférhető lesz.

Az olyan vállalati rendszergazdák számára, akik úgy döntenek, hogy aktiválják DriveLock szolgáltatást, javasolt, hogy kidolgozzák a fő jelszók megadására és kezelésére vonatkozó vállalati irányelveket. Ennek célja az olyan esetek elkerülése, amikor a felhasználó a vállalattól váló kilépése előtt szándékosan vagy véletlenül átállítják mindkét DriveLock jelszót. Ilyen esetben a merevlemez használhatatlanná válik, és le kell cserélni. Ehhez hasonló az az eset is, ha a fő jelszó nincs megadva, és a rendszergazda nem tud hozzáférni a merevlemezhez, így nem tudja ellenőrizni, hogy a meghajtón találhatók-e illegális szoftverek, szolgáltatások stb.

Az olyan felhasználók esetében, akik számára a biztonság nem annyira lényeges szempont, a HP nem javasolja a DriveLock használatát. Az ilyen felhasználók közé tartoznak a személyes felhasználók és azok, akik merevlemezeiken általában nem tárolnak védelmet igénylő adatokat. Az ilyen felhasználók esetében jóval nagyobb kárt okozhat a merevlemez elvesztése, melynek oka a mindkét jelszó elfelejtése, mint a DriveLock segítségével megvédeni kívánt adatok értéke. A Setup segédprogram és a DriveLock elérését a beállítási jelszóval lehet korlátozni. Ha a beállítási jelszó meg van adva, de azt a végfelhasználók nem ismerik, a rendszergazda meg tudja akadályozni, hogy a felhasználók a DriveLock szolgáltatást bekapcsolják.

## Intelligens fedélérzékelő

A bizonyos típusokon megtalálható fedéleltávolítás-érzékelő hardveres és szoftveres technológiák együttese, amely riasztást képes küldeni a számítógép fedelének vagy oldallapjának eltávolításakor. A technológia háromszintű védelmet biztosít, amelyet az alábbi táblázat mutat be:

### Az intelligens fedélérzékelő védelmi szintjei

Szint	Beállítás	Leírás
0. szint	Disabled (Letiltva)	Az intelligens fedélérzékelő nincs bekapcsolva (alapértelmezett).
1. szint	Felhasználó értesítése	A számítógép újraindításakor képernyőn megjelenő üzenet jelzi, hogy a számítógép fedelét vagy oldallapját eltávolították.
2. szint	Setup Password (Beállítási jelszó)	A számítógép újraindításakor képernyőn megjelenő üzenet jelzi, hogy a számítógép fedelét vagy oldallapját eltávolították. A folytatáshoz meg kell adni a beállítási jelszót.



Ezeket a beállításokat a Setup segédprogramban lehet megváltoztatni. A Computer Setup segédprogrammal kapcsolatban további tájékoztatás a *dokumentációs CD Computer Setup* (F10) Utility Guide (Útmutató a Computer Setup (F10) segédprogramhoz) című dokumentumában található.

#### Az intelligens fedélérzékelő védelmi szintjének beállítása

Az intelligens fedélérzékelő biztonsági szintje a következőképpen állítható be:

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- 2. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 3. Válassza a **Security** (Biztonság) menü **Smart Cover** (Intelligens fedélzár) almenüjének **Cover Removal Sensor** (Fedéleltávolítás-érzékelő) elemét, majd a kívánt biztonsági szintet.
- 4. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

## Intelligens fedélzár

Az intelligens fedélzár (Smart Cover Lock) szoftveres vezérlésű, és csak a HP számítógépek egyes típusainak tartozéka. A zár megakadályozza a számítógép belsejéhez való illetéktelen hozzáférést. A számítógépeken megvásárláskor nyitva van az intelligens fedélzár.



**VIGYÁZAT!** A fedélzár maximális védelme érdekében adjon meg beállítási jelszót. A beállítási jelszó megakadályozza a Computer Setup segédprogram jogosulatlan használatát.



Az intelligens fedélzár külön szerezhető be egyes rendszerekhez.

#### Az intelligens fedélzár bezárása

Az intelligens fedélzár a következőképpen aktiválható és zárolható:

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- 2. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- Válassza a Security (Biztonság) menü Smart Cover (Intelligens fedélzár) almenüje Cover Lock (Fedélzár) almenüjének Lock (Zárás) elemét.
- 4. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

#### Az intelligens fedélzár kinyitása

- 1. Kapcsolja be, vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az F10 billentyűt. Szükség esetén nyomja le az Enter billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 3. Válassza a **Security** (Biztonság) menü **Smart Cover** (Intelligens fedélzár) almenüje **Cover Lock** (Fedélzár) almenüjének **Unlock** (Zár oldása) elemét.
- 4. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

#### Az intelligens fedélzár biztonsági kulcsának használata

Ha az intelligens fedélzár be van kapcsolva, és nem tudja megadni a zár letiltásához szükséges jelszót, a számítógép fedele az intelligens fedél biztonsági kulcsával nyitható. A kulcs a következő esetekben szükséges:

- áramszünet,
- rendszerindítási hiba,
- alkatrész (például processzor vagy tápegység) meghibásodása esetén,
- jelszó elfelejtése.



**VIGYÁZAT!** Az intelligens fedélzár biztonsági kulcsa egy speciális eszköz, amely a HP-tól vásárolható meg. Rendelje meg a kulcsot egy hivatalos viszonteladótól vagy szerviztől, még mielőtt szüksége lenne rá.

A biztonsági kulcshoz az alábbi módszerek egyikével juthat:

- Forduljon hivatalos HP viszonteladóhoz vagy szervizhez.
- Hívja fel a garancialevélen megadott telefonszámot.

A biztonsági kulcs használatával kapcsolatos tudnivalókért tanulmányozza a *dokumentációs CD-n* található *hardverhasználati* útmutatót.

# Master Boot Record Security (A fő rendszerindítási rekord védelme)

A fő rendszerindító rekord (MBR) a lemezről történő sikeres indításhoz és a lemezen tárolt adatok eléréséhez szükséges adatokat tartalmazza. A fő rendszerindító rekord védelme észleli és jelenti a fő rendszerindító rekord (például a számítógépes vírusok által vagy bizonyos lemezkezelő segédprogramok helytelen használata által okozott) véletlenszerű vagy rosszindulatú módosításait. Lehetővé teszi a fő rendszerindító rekord utolsó ismert állapotának visszaállítását, ha a rendszer indításakor a fő rendszerindító rekord megváltozását érzékeli a rendszer.

A fő rendszerindító rekord védelmének engedélyezéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az F10 billentyűt. Szükség esetén nyomja le az Enter billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 3. Válassza a **Security** (Biztonság) > **Master Boot Record Security** (Fő rendszerindító rekord védelme) > **Enabled** (Engedélyezett) beállítást.
- 4. Válassza a **Security** (Biztonság) > **Save Master Boot Record** (Fő rendszerindító rekord mentése) beállítást.
- 5. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

A fő rendszerindító rekord védelmének engedélyezése esetén a BIOS MS-DOS vagy Windows csökkentett módban megakadályozza az aktuális rendszerindításra alkalmas lemez fő rendszerindító rekordjának bármilyen módosítását.



A legtöbb operációs rendszer vezérli az aktuális rendszerindításra alkalmas lemez fő rendszerindító rekordjának elérését; a BIOS az operációs rendszer futása közben nem képes megakadályozni az esetleges módosításokat.

A számítógép minden bekapcsolásakor a BIOS összehasonlítja az aktuális rendszer indítására alkalmas lemez fő rendszerindító rekordját a korábban elmentett fő rendszerindító rekorddal. Ha a jelenlegi rendszerindító lemez azonos azzal a lemezzel, amelyről a észlelhető, akkor a következő üzenet jelenik meg:

1999 – Master Boot Record has changed.

A fő rendszerindító rekord védelmének beállításához valamelyik billentyű lenyomásával lépjen a Setup segédprogramba.

A Computer Setup segédprogramba való belépéskor

- Menteni kell az aktuális rendszer indítására alkalmas lemez fő rendszerindító rekordját;
- Vissza kell állítani a korábban mentett fő rendszerindító rekordot; vagy
- Le kell tiltani a fő rendszerindító rekord védelmét.

Ismerni kell a beállítási jelszót, ha van.

Ha a jelenlegi rendszerindító lemez **nem** azonos azzal a lemezzel, amelyről a korábbi fő rendszerindító rekord mentése történt és változás észlelhető, akkor a következő üzenet jelenik meg:

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed.

A fő rendszerindító rekord védelmének beállításához valamelyik billentyű lenyomásával lépjen a Setup segédprogramba.

A Computer Setup segédprogramba való belépéskor

- Menteni kell az aktuális rendszerindító lemez fő rendszerindító rekordját; vagy
- Le kell tiltani a fő rendszerindító rekord védelmét.

Ismerni kell a beállítási jelszót, ha van.

Ha a korábban mentett fő rendszerindító rekord sérült (nagyon kicsi a valószínűsége), akkor a következő üzenet jelenik meg:

1998 – Master Boot Record has been lost.

A fő rendszerindító rekord védelmének beállításához valamelyik billentyű lenyomásával lépjen a Setup segédprogramba.

A Computer Setup segédprogramba való belépéskor

- Menteni kell az aktuális rendszerindító lemez fő rendszerindító rekordját; vagy
- Le kell tiltani a fő rendszerindító rekord védelmét.

Ismerni kell a beállítási jelszót, ha van.

## Mielőtt partícionálná vagy formázná az aktuális rendszer indítására alkalmas lemezt

Az aktuális rendszer indítására alkalmas lemez partícionálásának módosítása vagy formázása előtt tiltsa le a fő rendszerindító rekord védelmét. Bizonyos segédprogramok (például az FDISK és a FORMAT) megkísérlik frissíteni a fő rendszerindító rekordot. Ha a partícionálás módosításakor vagy a lemez formázásakor engedélyezve van a fő rendszerindító rekord védelme, akkor hibaüzenetet jeleníthet meg a lemezkezelő segédprogram vagy figyelmeztetést jeleníthet meg a fő rendszerindító rekord védelme a számítógép következő bekapcsolásakor vagy újraindításakor. A fő rendszerindító rekord védelmének letiltásához hajtsa végre a következő lépéseket:

- Kapcsolja be vagy indítsa újra a számítógépet. Windows operációs rendszer használata esetén kattintson a **Start** gombra, majd a **Leállítás** parancsra, és válassza az **Újraindítás** listaelemet.
- 2. Amint a számítógép újraindul a Computer Setup megnyitásához nyomja le és tartsa lenyomva az **F10** billentyűt. Szükség esetén nyomja le az **Enter** billentyűt a kezdőképernyő kihagyásához.



Ha a megfelelő időben nem nyomja le az **F10** billentyűt, a segédprogram megnyitásához ismét újra kell indítania a számítógépet, és le kell nyomnia az **F10** billentyűt.

Ha PS/2 típusú billentyűzetet használ, megjelenhet egy billentyűzethibát jelző üzenet; hagyja ezt figyelmen kívül.

- 3. Válassza a **Security** (Biztonság) > **Master Boot Record Security** (Fő rendszerindító rekord védelme) > **Disabled** (Tiltott) beállítást.
- 4. Kilépés előtt válassza a **File** (Fájl) menü **Save Changes and Exit** (Módosítások mentése és kilépés) parancsát.

## A kábelzár nyílása

A modelltől függően a számítógép hátlapja lehetővé teszi kábelzár elhelyezését, mellyel a számítógépet fizikailag lehet rögzíteni a munkafelületre.

Ábrákkal szemléltetett útmutatást a dokumentációs CD-n lévő hardverhasználati útmutatóban talál.

## Ujjlenyomat-azonosító technológia

A HP ujjlenyomat-azonosító technológiája – amely kiküszöböli a felhasználói jelszó beírásának szükségességét – növeli a hálózati biztonságot, egyszerűsíti a bejelentkezési műveletet, és csökkenti a vállalati hálózat felügyeleti költségeit. Mindezt elérhető áron, így többé már nem csak a korszerű technológiát és nagy biztonságot használó szervezetek számára megfizethető.



Az ujjlenyomat-azonosító technológia használhatósága modellenként változik.

További tudnivalókért látogassa meg a következő webhelyet:

http://h18004.www1.hp.com/products/security/

## Hibajelzés és helyreállítás

A hibajelzés és helyreállítás szolgáltatás újszerű hardveres és szoftveres technológiák egyesítésével megelőzi a fontos adatok elvesztését és minimalizálja a váratlan leállások időtartamát.

Ha a számítógép a HP Client Manager alkalmazás által felügyelt hálózathoz csatlakozik, akkor a számítógép a hálózatfelügyeleti alkalmazásnak is értesítést küld a hibáról. A HP Client Manager segítségével távolról is lehetőség nyílik a felügyelt számítógépek automatikus diagnosztikai ellenőrzésére, valamint a sikertelen tesztekről készített összesítő jelentések létrehozására.

## Meghajtóvédelmi rendszer

A Meghajtóvédelmi rendszer (DPS) egy diagnosztikai eszköz, amelyet egyes HP számítógépekben lévő merevlemez-meghajtók tartalmaznak. A DPS olyan hibák felismerésére alkalmas, amelyek a merevlemez-meghajtó nem garanciális cseréjéhez vezethetnek.

A HP számítógépek összeszerelésénél minden beépített merevlemez-meghajtót a DPS segítségével tesztelnek. A legfontosabb adatokat egy állandó rekordban rögzítik a meghajtón. A DPS minden futtatásánál a merevlemez-meghajtóra kerülnek az ellenőrzés eredményei. A szervizben ezen adatok segítségével diagnosztizálhatók azok a körülmények, amelyek miatt a DPS szoftvert futtatni kellett. A DPS alkalmazás használatával kapcsolatos tudnivalók a dokumentációs CD-n lévő hibaelhárítási útmutatóban találhatók.

## Túlfeszültség elleni védelemmel ellátott tápegység

Az integrált, túlfeszültség elleni védelemmel ellátott tápegység nagyobb megbízhatóságot biztosít, ha a számítógépet váratlan túlfeszültség éri. Ez a tápegység akár 2000 voltos átmeneti túlfeszültséget is elvisel adatvesztés és rendszerleállás nélkül.

#### Hőérzékelő

A hőérzékelő egy olyan hardveres és szoftveres szolgáltatás, amely nyomon követi a számítógép belső hőmérsékletét. A szolgáltatás figyelmeztető üzenetet jelenít meg, ha a hőmérséklet túllépi a megengedett tartományt, így a belső alkatrészek meghibásodása vagy adatvesztés előtt időt biztosít a megelőzéshez.

## Tárgymutató

A	biztonsági kulcs
Altiris 5	megrendelése 41
В	óvintézkedések 41
beállítás	biztonsági kulcs megrendelése 41
kezdeti 2	C
másolás 12	Computer Setup segédprogram 12
beállítási jelszó	_
megváltoztatása 33	D
törlése 34	diagnosztikai eszköz,
bekapcsolási jelszó	merevlemez-meghajtók 46
megadása 31	DiskOnKey
megváltoztatása 33	lásd még HP Drive Key
törlése 34	rendszerindító 15 – 20
bekapcsológomb	Drivelock 36 – 37
beállítása 21	E
kétállású 21	_
bekapcsológomb beállítása 21	előtelepített szoftvercsomag 2
billentyűzet villogó jelzései, ROM,	elválasztó jelek a billentyűzeten, nemzeti 35
táblázat 11	elválasztó jelek, táblázat 35
billentyűzet villogó ROM-jelzései,	É
táblázat 11	értesítés változásról 7
biztonság	érvénytelen rendszer ROM 9
beállítások, beállítása 23	F
DriveLock 36 – 37	<del>-</del>
fő rendszerindító rekord 42 – 44	fedélzár védelme, óvintézkedések 39
intelligens fedélérzékelő 38	fedélzár, intelligens 39
intelligens fedélzár 39 – 41	figyelmeztetések
jelszó 30 MultiPov 36 37	ROM védelme 8
MultiBay 36 – 37	
szolgáltatások, táblázat 24	

Н	K		
helyreállítás, rendszer 9	kábelzár használata 45		
helyreállítás, szoftver 2	kezdeti beállítás 2		
hibajelzés 46	kétállású bekapcsológomb 21		
hibatűrő rendszerindítási blokk ROM 10	klónozóeszközök, szoftver 2		
hozzáférés a számítógéphez, ellenőrzés 23	L		
hőérzékelő 47	leltárkövetés 23		
hőmérséklete, számítógép belső 47	lemez, klónozás 2		
HP Client Manager 4	lemezformázás, fontos információk 45		
HP Drive Key			
lásd még	lemezpartícionálás, fontos információk 45		
DiskOnKey	M		
rendszerindító 15 – 20	Master Boot Record Security 42 – 44		
1	megadás		
Intelligens fedélérzékelő	bekapcsolási jelszó megadása 31		
beállítása 39	jelszó megadása 32		
intelligens fedélérzékelő 38	meghajtó védelme 46		
védelmi szintjei 38	merevlemez-meghajtók diagnosztikai		
intelligens fedélzár 39 – 41	eszköze 46		
bezárása 40	Multibay biztonság 36 – 37		
kinyitása 40	N		
intelligens fedélzár biztonsági kulcsa,	nemzeti elválasztó jelek a billentyűzeten 35		
megrendelés 41	· ·		
intelligens fedélzár kinyitása 40	0		
intelligens feldélzár bezárása 40	operációs rendszerek módosítása, fontos információk 22		
Internetcímek, lásd webhelyek			
·	operációs rendszerek, fontos információ 22		
J	Ó		
jelszó	óvintézkedések		
beállítás 30, 32	biztonsági kulcs 41		
bekapcsolási jelszó 31	fedélzár védelme 39		
biztonság 30	D.		
megváltoztatása 33	P DON (D		
törlése 34, 35	PCN (Proactive Change Notification) 7		
jelszó beállítása	Preboot Execution Environment (PXE) 3		
beállítás 30	Proactive Change Notification (PCN) 7		
megadása 32 jelszó megváltoztatása 33	PXE (Preboot Execution Environment) 3		
jelszó törlése 34, 35			
jeiszo wiiese 34, 33			

R	T
Remote System Installation	tápegység, túlfeszültség elleni védelemmel
(Távoli rendszertelepítés), hozzáférés 3	ellátott 47
rendszer helyreállítása 9	Távoli ROM-frissítés 8
rendszerindításra alkalmas eszköz	távtelepítés 3
létrehozás 15 – 20	telepítőeszközök, szoftver 2
rendszerindításra alkalmas lemez, fontos információk 45	túlfeszültség elleni védelemmel ellátott tápegység 47
rendszerindító eszköz	U
DiskOnKey 15 – 20	ujjlenyomat-azonosító technológia 46
HP Drive Key $15 - 20$	URL-címek (webhelyek). Lásd
USB-eszköz 15 – 20	Webhelyek
Rendszerszoftver-kezelő (SSM) 6	USB-eszköz, rendszerindító 15 – 20
ROM	
érvénytelen 9	V
frissítés 8	változási értesítés 7
Távoli Flash-frissítés 8	védelem, ROM, figyelmeztetés 8
ROM frissítése 8	W
S	webhelyek
SSM (Rendszerszoftver-kezelő) 6	Altiris 6
számítógép belső hőmérséklete 47	beállítások másolása 14, 15
számítógép-hozzáférés ellenőrzése 23	HP Client Manager 4
szoftver	HPQFlash 9
Computer Setup segédprogram 12	PC telepítése 2
helyreállítása 2	Proactive Change Notification 7
hibajelzés és helyreállítás 46	ROM frissítés 8
hibatűrő rendszerindítási blokk ROM 10	ROMPaq-csomag 8
integráció 2	Subscriber's Choice 7
leltárkövetés 23	System Software Manager (SSM) 6
Master Boot Record Security 42 – 44	szoftvertámogatás 22
meghajtóvédelmi rendszer 46	Távoli ROM-frissítés 8
Remote ROM Flash 8	ujjlenyomat-azonosító technológia 46
System Software Manager 6	33 7
távoli rendszertelepítés 3	
több számítógép frissítése 6	
szoftver testreszabása 2	